

Правила пользования подъемниками (БКД-1, БКД-2, БКД-3)

1. Посадка и высадка производятся только в установленных зонах после того, как получено разрешение дежурного по посадке (высадке).
2. Перед посадкой необходимо:
 - застегнуть куртку, убрать развевающиеся и отстегивающиеся части одежды, заколоть волосы, проверить крепления и скольжение лыж, освободить одну руку;
 - встать на площадку для посадки и свободной рукой принять от дежурного буксировочное устройство.
3. Во время подъема необходимо:
 - следить за тем, чтобы лыжи двигались параллельно, не допускать их бокового соскальзывания;
 - в случае возникновения препятствия на пути движения или падения немедленно отпустить буксировочное устройство и освободить трассу подъема.
4. Высаживаясь, необходимо плавно отпустить буксировочное устройство, после чего переместиться на свободное место справа от линии движения.

Запрещается:

- садиться на перекладину буксировочного устройства спиной к направлению движения, занимать оба места;
 - бросать буксировочное устройство на заграждения и опоры БКД;
 - стоять в зоне посадки /высадки, иным образом создавать препятствия во время посадки /высадки другим людям и дежурному персоналу;
 - пользоваться БКД детям до 8 лет.
6. Дети от 8 до 12 лет допускаются к пользованию БКД только в сопровождении взрослых.
 7. В случае длительной (более 5 минут) остановки БКД после оповещения дежурным необходимо отпустить буксировочное устройство, перейти за ограждающую сетку и проследовать на дублирующую канатную дорогу